

Технічна карта

Клей - ефект пергаменту



Klej- efekt pergaminu



ПРОДУКТ

Клей з ефектом пергаменту - це клейова фарба з повільним часом висихання. Залежно від бажаного кінцевого результату, продукт використовується у білій версії або затонованим. Клей є невід'ємним елементом декоративної системи Pergamin і служить як для приклеювання пергаментового паперу, так і для створення фінішного шару.

СКЛАД

Суміш дисперсії акрилових кополімерів, мінеральних наповнювачів, консервуючих та модифікуючих добавок, пігментів та води.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 18 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент та номер партії вказані на кришці упаковки.

ФАСУВАННЯ

Одинична упаковка: біла фарба - відро 0.8 л, 2.4 л.

БЕЗПЕКА

S2: Берези від дітей. S24: Уникати контакту зі шкірою. S26: У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. S46: У разі ковтання негайно звернутися до лікаря - показати упаковку або етикетку.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	0,2-0,3 кг/м²
Розведення водою	Не розбавляти, продукт готовий до використання.
Об'ємна густина	прибл. 1,29 кг/дм³
Час висихання	6 год.
Зовнішній вигляд та колір	Покриття має бути однорідним, без розтріскувань, напливів та відшарувань. Колір згідно з еталоном; допускається незначне відхилення відтінку.
Система тонування	Продукт доступний у системі Greinplast SBG на основі органічних та неорганічних світлостійких безсвинцевих пігментів.
Вміст ЛОС (VOC) (допустиме значення від 2010р. / у виробі)	Кат. A/h/FW макс. 300 г/л

ІНСТРУМЕНТИ

Низькооборотний міксер, відро, валик, пензлик, малярна кювета.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основа має бути міцною, щільною, сухою та очищеною від пилу, бруду, сольових висолів і органічних залишків (олії, жири тощо). У разі появи цвілі або грибка необхідно промити уражені місця водою та дезінфікувати препаратом Greinplast AG.

Неоднорідні мінеральні основи або поверхні з підвищеною поглинальною здатністю слід заґрунтувати відповідним чином розведеним засобом Greinplast U з додаванням 30% Матової декоративної фарби (це необхідно для уникнення можливих патьоків або «заскління» ґрунту). Детальна інформація щодо типу та способу підготовки основи наведена в таблиці нижче.

ВИКОНАННЯ

До виконання декоративного оздоблення можна приступати після відповідної підготовки основи (заґрунтувати ґрунтом U) та її повного висихання. Клей перед нанесенням слід перемішати.

Клейову фарбу наносимо на стіну валиком із середнім ворсом на площу, що відповідає розміру одного аркуша паперу. Після нанесення фарби приклеюємо папір, заздалегідь підготовлений (зім'ятий та нерівномірно обірваний з усіх боків). Після приклеювання та формування паперу притискаємо його до основи сухим валиком, видаляючи повітря з-під паперу. Потім наклеєний пергамент покриваємо шаром клею, намагаючись ретельно проклеїти всі складки. Наступні аркуші паперу приклеюємо таким самим способом, з'єднуючи їх «напівобгорткою» (перекриттям 2-3 см).

• GREINPLAST SP.ZO.O. KRASNE 512B, 36-007 KRASNE • Tel. Sekretariat: 017 77 13 501; Fax. 017 77 13 590;
Dział Sprzedaży: 017 77 13 551-555, Fax. 017 77 13 550; greinplast@greinplast.pl; INFOLINIA: 0 800 415 999.
З виходом цієї технічної карти всі попередні втрачають чинність.

www.greinplast.pl

Nr karty: 08/DEK/2016
Data wydania: 01/2016



PROFESJONALNACHEMIA BUDOWLANA

Технічна карта

Клей - ефект пергаміну



РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання фарби повинна становити від +5°C до +25°C. Погана підготовка основи в крайніх випадках може призвести до зниження довговічності декору або навіть до його відшарування. Клейова фарба набуває повних технічних параметрів через 6 годин після нанесення.

Поверхні, що можуть бути забруднені фарбою, слід захистити, а забруднення видаляти до моменту засихання. Інструменти мити водою безпосередньо після завершення робіт. Інформація в цій інструкції спрямована на оптимальне використання продукту, проте не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У разі поєднання з виробами інших Брендів ми не несемо жодної відповідальності. Сфери застосування, не вказані в цій інструкції, слід попередньо узгодити з Відділом технічного консультування.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цементні, цементно-вапняні, вапняні та вапняно-цементні штукатурки	Витримати мінімум 28 днів: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції 1:2 (ґрунт:вода) з додаванням 30% Матової декоративної фарби. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити, а потім заґрунтувати аналогічною сумішшю (1:2 + 30% фарби).
Гіпсові штукатурки	Витримати мінімум 21 день: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U (пропорція від 1:3 до 1:4) з додаванням 30% Матової декоративної фарби. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити та заґрунтувати Greinplast U (1:3-1:4) з додаванням 30% фарби FW-P.
Гіпсові фінішні шпаклівки, гіпсокартонні плити (ГКЛ)	Витримати до повного висихання: - Сухі основи: Знепилити та заґрунтувати засобом Greinplast U (пропорція від 1:2 до 1:3) з додаванням 30% Матової декоративної фарби. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, відшліфувати, знепилити та заґрунтувати Greinplast U (1:2-1:3) з додаванням 30% Матової декоративної фарби.
Малярні покриття (олійні, крейдяні та клейові фарби)	Обов'язково повністю видалити. Очистити поверхню, заґрунтувати Greinplast U (1:2-1:3). Дефекти заповнити фінішною шпаклівкою Greinplast GG або SGT (дрібні - SA). Потім відшліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати Greinplast U (1:2-1:3) з додаванням 30% Сатинової декоративної фарби.
Інші малярні покриття (акрилові тощо)	Слабкі покриття: Повністю видалити, очистити, заґрунтувати Greinplast U (1:2-1:3). Дефекти заповнити шпаклівкою GG, SGT або SA. Відшліфувати, знепилити та заґрунтувати Greinplast U (від 1:1 до 1:3) з додаванням 30% Матової декоративної фарби.
Старі шпалери	Повністю видалити. Змити залишки клею та шпалер. Дефекти заповнити шпаклівкою GG, SGT або SA. Відшліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати Greinplast U (1:1-1:3) з додаванням 30% Матової декоративної фарби.
Акрилові шви, герметики	Залишити до повного висихання. Через високу еластичність та різну поглинальну здатність герметиків на них можуть виникнути тріщини або зміна кольору. Щоразу необхідно самостійно оцінювати адгезію.
Брудні, жирні поверхні, плями, що важко видаляються	Змити водою з додаванням засобу Greinplast AP і дати повністю висохнути. На плями нанести ізолюючий шар (наприклад, матову олійну фарбу) і залишити до повного висихання.
Інші основи, не вказані в цій інструкції	Підготовку слід узгодити з Відділом технічного консультування.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СЕРТИФІКАТИ

